



VÝŠKOVĚ STAVITELNÉ – ANTIKOROZNÍ ÚPRAVA – SILNÝ MAGNET

MAGNETY POD OBKLADY

MPO UNI 1

1) Kotvící plech s magnetem přilepíme na kraj obkladačky z rubové strany (k přilepení použijeme lepidlo na obklady)

2) Obkladačku přilepíme na určené místo a pečlivě dorovnáme kotvící plech s magnetem

3) Pokud revizní otvor končí u podélné stěny, ohneme kotvící plech s magnetem na místě perforace o 90° a přilepíme jej na obklad podélné stěny. Aby nedošlo k uvolnění kotvícího plechu, je nutné ho ještě přelepit další obkladačkou.

4) Kryt revizního otvoru sestavíme podle velikosti otvoru z několika obkladaček tak, že na rubovou stranu přilepíme obkladačku. Čtyři kotvící plechy přilepíme pečlivě na rubovou stranu obkladaček. Po dokonalém zatvrdnutí lepidla můžeme usadit kryt revozního otvoru.

